



- 1) 電源に接続する前、および部品交換作業のメンテナンスを行う際には、必ずヤーン アキュムレータの電源供給ボックスにある、メインスイッチをオフにしてください。



- 2) 標準的な機械操作中に、突然、事前の予告なく、ヤーン アキュムレータが始動することがあります。  
注意：、オレンジ色のランプの点灯が、ヤーン アキュムレータがONになったことを示さず、アキュムレータが警告モードになることがあります。したがって、標準操作を行っている間は、ランプがオフになっていることを確認してください。
- 3) ヤーン フィーダの起動前に、物理的な損傷がないかを確認します（フライホイール、アイレット/すべての可動部品を点検します）。フィーダと電源供給キットの輸送および設置の間、万が一落下した際に押し潰される危険を避けるために、個人用保護具（手袋、安全靴）を装着します。
- 4) フィーダの動作中には、どのような可動部にも触れないようにしてください。可動部に巻き込まれる恐れのある衣服や装身具を着用しないでください。長髪は一つにまとめておいてください。
- 5) 糸がより容易にスライドできるようにするために、潤滑剤を使用してもよいです。ユーザは、使用する製品の製品安全データシートを参照しなければなりません。フィーダを清浄な状態に保ってください。



- 6) アキュムレータの電気部品の修理は、弊社が正式に認可した、適正な資格者が行う必要があります。
- 7) 倉庫保管場所から、製織工場での、暖かい環境に移されたヤーン アキュムレータには結露が生じる可能性があります。アキュムレータが完全に乾燥するまで使用しないでください。もしこれを行わなかった場合、電気部品の損傷の原因になります。
- 8) ヤーン アキュムレータの、スプール ボディや、糸張力調整 ユニット部分を持たないでください。